Aufbau (2 - Kreiskühlung)

1 - Wasserfilter

2 - Pumpe

3 - Wärmetauscher

4 - Auspuffkrümmer und ggf. Wendegetriebe (Wassergekühlt)

5 - Motorblock (mit Umwälzpumpe und ggf. Thermostatregelung)



GVS-OHG 2020 - Änderungen vorbehalten.

Geräte- und Vorrichtungsbau Spitzner OHG,
Diezmannstraße 17, 04207 Leipzig

Tel.: +49 (0)341 2131264,Fax.: +49 (0)341 42 99 958
internet: www.gvs-spitzner.de/wassersport